

## FUNCIÓN DEL WC RIMLESS

Rimless es un sistema de descarga, el cual hace que los wc sean más higiénicos después de cada uso y facilita la limpieza de estos

## **DIFERENCIAS DEL WC RIMLESS CON UNO CONVENCIONAL**

- Un vaso convencional tiene orificios a la orilla del vaso por donde se descarga el agua que viene desde el estanque. Estos caen hacia abajo en forma vertical.
- Con el tiempo pueden taparse por las impurezas que trae el agua y los orificios al ser de difícil acceso, puede ocurrir que la limpieza no sea la correcta.
- Si se tapan los orificios, el agua no descargará uniformemente y la limpieza del vaso después de cada uso no será eficiente.



