



AISLANTES NACIONALES





BEKRON A.C. PASTA

AIS-18-0001

Adhesivo para Ceramica en Pasta Gris Envase 30kg



BEKRON A.C. POLVO

AIS-18-0012

Adhesivo para Ceramica en Polvo Gris Envase 24.5kg



**AISLANTES
NACIONALES**



MURO



PISO



BEKRON D.A. POLVO GRIS

AIS-18-0002

Adhesivo para Revestimientos Duros en Polvo Gris Envase 25kg



BEKRON D.A. GRUESO POLVO GRIS

AIS-18-0003

Adhesivo Capa Gruesa para Revestimientos Duros en Polvo Gris Envase 40kg



BEKRON D.A. PASTA

AIS-18-0007

Adhesivo para Revestimientos Duros en Pasta Envase 25kg



AISLANTES NACIONALES



MURO



PISO



BEKRON STEEL POLVO GRIS

AIS-18-0004

Adhesivo Fortificado Revestimientos Duros en Polvo Gris Envase 20kg



BEKRON STEEL F POLVO GRIS

AIS-18-0005

Adhesivo Fortificado Secado Rapido Revestimientos Duros en Polvo Gris Envase 20kg



BEKRON STEEL F POLVO GRIS ANTIBACTERIAL

AIS-18-0023

Adhesivo Fortificado Secado Rapido Revestimientos Duros en Polvo Gris Antibacterial Envase 20kg



AISLANTES NACIONALES



MURO



PISO



BEKRON POLVO

AIS-18-0006

Adhesivo para Revestimientos Duros en Polvo Gris
 Envase 25kg



BEMEZCLA GL 40 Kg

AIS-18-0013

Mortero Seco Para nivelación De Pisos Espesor
 Variable 40 Kg.



AISLANTES
 NACIONALES



MURO



PISO

CONSEJOS PRÁCTICOS:

- Lea las instrucciones contenidas en los envases.
- Nivele antes de instalar, para nivelar en espesores superiores a 5mm, use bekron grueso o bekron DA grueso.
- No instale sobre superficies saturadas de agua.
- Sólo instale sobre superficies limpias y libres de membranas de curado o yesos.
- Use la llana dentada apropiada al tamaño del revestimiento.
- Aplique el adhesivo en líneas rectas para facilitar la salida del aire entre el sustrato y la palmeta.
- Asiente la palmeta ejerciendo presión conjuntamente con pequeños movimientos perpendiculares a las estrías para que el contacto con el pegamento supere el 80%.
- Para pegar piedras naturales, cerámicos y porcelanatos de gran formato (sobre 60x60cm), aplique adhesivo al sustrato y también una capa a la cara interior de la palmeta.
- En piscinas y estanques, haga también doble aplicación de pegamento.
- Retire el pegamento sobrante de las canterías.
- Rellene las juntas entre cerámicos, al menos 72 horas después de la colocación.