

Instrucciones de colocación para el encolado en toda la superficie

PARQUET HARO Top Connect

¡Leer atenta e íntegramente antes de proceder a la instalación!



Subsuelos apropiados:

- Solado de cemento (CT), solado de cemento autonivelante (CFT)
- Solado de sulfato cálcico (CA), solado autonivelante de sulfato cálcico (CFA)
- Solado de asfalto colado (AS)
- Planchas de madera aglomerada V100 (E1)
- Sistemas de solado seco como, p. ej., placas de solado Fermacell

Tipo de adhesivo según TRGS 610:

Adhesivo elástico HARO - imprimación opcional para aglutinar el polvo en subsuelos minerales

Observación:

Con arreglo a la normativa sobre sustancias tóxicas TRGS 610 se deben utilizar adhesivos exentos de disolventes cuando el producto y las condiciones de instalación lo permitan.

Comprobación y preparación del subsuelo:

La superficie debe ser examinada conforme a la normativa alemana VOB (reglamento de adjudicación para la ejecución de obras), parte C, DIN 18 365 "Trabajos de pavimentación" y DIN 18 356 "Trabajos de parquet". El subsuelo debe ser resistente a la presión y a la tracción, absorbente, y estar libre de grietas, seco, nivelado y limpio. Eliminar cualquier resto de suciedad de la superficie como aceites, grasas, pintura, yeso, polvo u otras sustancias que repercutan negativamente en la adhesión.

Generalmente con los solados de cemento o de sulfato cálcico nuevos no se necesita una preparación del suelo adicional.

En los solados de sulfato cálcico debe procederse al lijado o cepillado y posterior aspirado del mismo con anterioridad al pegado.

En suelos críticos, como p.ej. viejos solados de asfalto fundido, suelos de cemento altamente absorbentes o con superficie ligeramente arenosa, pavimentos cerámicos viejos, etc. es necesario preparar previamente el subsuelo para obtener una superficie adecuada. En este caso se debe realizar la preparación con masillas adecuadas de emplastecido, relleno o nivelación con arreglo a las instrucciones del fabricante.

Los solados de asfalto colado se deben enmasillar antes o imprimir con capas de resina reactiva.

1. Comprobación de la humedad:

Se debe comprobar técnicamente la idoneidad del subsuelo para la instalación con los instrumentos de medición apropiados (verificador CM).

Contenido máximo de humedad:	sin calefacción de hilo radiante	con calefacción de hilo radiante
Solado de cemento, solado de cemento autonivelante	$\leq 2,0$ CM/volumen %	$\leq 1,8$ CM/volumen %
Solado de sulfato cálcico, solado autonivelante de sulfato cálcico	$\leq 0,5$ CM/volumen %	$\leq 0,3$ CM/volumen %

Tenga en cuenta las medidas de preparación para la «colocación sobre calefacción por suelo radiante» incluidas en las instrucciones de instalación que se adjuntan con los paquetes o bien en nuestra página de internet. Básicamente, antes de proceder a la instalación se debe contar con el "protocolo de calentamiento de preparación del solado" debidamente firmado, entregado por el cliente.

2. Comprobación de nivelación (DIN 18202):

En caso necesario se debe enmasillar el suelo con masillas adecuadas de emplastecido, relleno o nivelación con arreglo a las instrucciones del fabricante. Para estas operaciones de nivelación se precisan imprimaciones especiales. No retirar las tiras aislantes laterales del solado antes de terminar los trabajos de imprimación y de emplastecido.

Instrucciones de colocación para el encolado
en toda la superficie

PARQUET HARO Top Connect

¡Leer atenta e íntegramente antes de proceder a la instalación!



3. Firmeza de la superficie:

Ésta debe ser comprobada mediante pruebas de resistencia al rayado y a los golpes.

4. Juntas de dilatación del solado (juntas de retracción o puntos de fractura):

Deben ser cerradas profesionalmente por adherencia antes de la instalación. Las juntas de dilatación estructurales no se deben cerrar bajo ningún concepto.

Encolado:

El encolado no es posible cuando el suelo tiene una temperatura inferior a 15° C. La estancia, en su caso, deberá ser caldeada y estar bien ventilada, para que la humedad relativa del lugar (en construcciones de obra nueva, por ejemplo) no exceda el 75 %.

Almacenamiento del pegamento:

En un lugar fresco y seco, conservación sin abrir 18 meses, el adhesivo en envases abiertos debe cubrirse con una lámina antes de cerrarlo.

Cantidad a aplicar:

Dependiendo de la porosidad del suelo, entre 950 y 1.250 g/m² aproximadamente de adhesivo elástico HARO.

- Espátula especial Hamberger L

Tenga en cuenta también las instrucciones que figuran en las cajas de pegamento.

Instrucciones generales para el encolado integral de superficies:

- Debido a la humedad residual de obra existente y a la mayor humedad ambiental, este producto de alta calidad no debe almacenarse en construcciones de obra nueva.
- Los paquetes deben ser abiertos justo antes de comenzar la instalación y los tablones sobrantes deben ser envueltos de nuevo en su embalaje en caso de suspensión prolongada de la instalación.
- El pegamento debe ser aplicado con la espátula especial de Hamberger L (primero sólo para una fila de elementos). El adhesivo elástico de HARO puede estar abierto aprox. 40 minutos (a 20° C y una humedad relativa del aire del 65 %).
- Temperatura ambiente ideal entre + 18° C y 23° C, no aplicarlo a menos de + 18° C ni con una humedad relativa del aire superior al 75 % (preferiblemente entre el 40 y el 65 %).
- La primera fila de elementos debe alinearse en recto con el **lado de la lengüeta** hacia la pared y fijarse con cuñas.
En distancias largas debe comprobarse la alineación con el cordón guía. Para lograr una unión perfecta, presione con fuerza los elementos sobre la capa de adhesivo.
- La pieza sobrante de la primera fila puede ser utilizada en la segunda. Prevea un desplazamiento mínimo de los elementos por el frontal de 50 cm.
- En las transiciones hacia otro tipo de pavimentos o umbrales de puerta, así como en los rodapiés cerámicos de las estufas cerámicas o de las chimeneas abiertas, se pueden insertar también en la capa adhesiva remates especiales de transición.
En el remate de transición se debe guardar una distancia de dilatación de 5 mm.
- La superficie de parquet instalada es pisable al cabo de 48 horas aproximadamente.

Instrucciones de colocación para el encolado
en toda la superficie

PARQUET HARO Top Connect

¡Leer atenta e íntegramente antes de proceder a la instalación!



Condiciones ambientales:

La conservación de valor del pavimento de marca HARO y el propio bienestar de las personas requieren hábitats de clima saludable, con una humedad relativa aproximada de 30 – 60 % y una temperatura ambiente de 20° C. Si la humedad ambiental descendiera sustancialmente o por espacios prolongados en los periodos de uso de la calefacción, recomendamos utilizar un humidificador eléctrico (vaporizador) para prevenir que el pavimento se reseque en exceso. Los humidificadores de aire se deben conectar al principio del periodo de calefacción.

Recomendación:

En caso de modernización o renovación, así como de suelos defectuosos, PVC viejo o moqueta firmemente adherida se recomienda optar por la instalación flotante. Consulte en caso de duda a nuestro departamento de tecnología aplicada.

Las indicaciones que figuran en esta hoja informativa se basan en valores empíricos y pretenden aconsejar al instalador.

Se trata tan sólo de indicaciones de carácter general. Por lo tanto, declinamos cualquier responsabilidad en relación con el buen resultado de los trabajos, habida cuenta la falta de influencia en la correcta manipulación. Se recomienda llevar a cabo previamente un ensayo práctico de pegado.