



# SCHOCK

## LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

---

Los lavaplatos SCHOCK están compuestos por un 80 de cuarzo, diseñados especialmente para las exigencias de la cocina moderna, resistente a las grietas y la suciedad y de gran durabilidad. Para esto, los materiales CRISTADUR y CRISTALITE han sido desarrollados por SCHOCK especialmente para satisfacer los requerimientos de la cocina. Los impactos de la vida diaria no dejan huellas sobre ellos.

### **Mantenimiento y cuidado**

Para el mantenimiento y cuidado de su lavaplatos Schock se aconseja adquirir el **Kit de Limpieza Easy Care Schock**. Este kit contiene productos complementarios para el cuidado y limpieza de lavaplatos Schock entregando protección contra la cal y los residuos de suciedad. No se recomienda utilizar soda cáustica concentrada, ácido fórmico, agentes abrasivos.

### **Manchas simples (en todo tipo de lavaplatos)**

Para manchas simples, se recomienda limpiar la superficie con una esponja no abrasiva y detergente de tipo lavaloz.

### **Manchas difíciles (en lavaplatos colores Polaris o Alpina)**

Para manchas difíciles, se recomienda limpiar la superficie con una esponja no abrasiva y detergente de tipo lavaloz. Posteriormente, se sugiere aplicar el descalcificador incluido en el Kit de Limpieza Easy Care Schock y dejar actuar por 10 minutos. Luego enjuagar. Una vez enjuagado el descalcificador, se recomienda aplicar el Blanqueador SCHOCK Easy Care disuelto en agua tibia y dejar actuar por 15 minutos. Luego enjuagar, secar con un paño suave y finalmente aplicar el Bálsamo Easy Care con una esponja suave. Dejar actuar por una hora y secar con paño suave. Lo ideal, es realizar este procedimiento a ultima hora, ya que el lavaplatos debe mantenerse seco por 6 horas luego de realizado.

### **Manchas difíciles (en lavaplatos colores Magma u Onix)**

Para manchas difíciles, se recomienda limpiar la superficie con una esponja no abrasiva y detergente de tipo lavaloz. Posteriormente, se sugiere aplicar el descalcificador incluido en el Kit de Limpieza Easy Care Schock y dejar actuar por 10 minutos. Luego enjuagar. Una vez enjuagado el descalcificador, se debe dejar el lavaplatos en remojo con 2 a 3 cucharadas de detergente de lavavajillas disuelta en agua caliente y dejar actuar por 90 minutos. Luego enjuagar, secar con un paño suave y dejar secar por 30 minutos. Finalmente aplicar el Bálsamo Easy Care con una esponja suave dejar actuar por una hora y secar con paño suave. Lo ideal, es realizar este procedimiento a ultima hora, ya que el lavaplatos debe mantenerse seco por 6 horas luego de realizado.



# SCHOCK

## LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

---

### **Manchas difíciles (en lavaplatos colores Magma u Onix)**

Para manchas difíciles, se recomienda limpiar la superficie con una esponja no abrasiva y detergente de tipo lavaloz. Posteriormente, se sugiere aplicar el descalcificador incluido en el Kit de Limpieza Easy Care Schock y dejar actuar por 10 minutos. Luego enjuagar. Una vez enjuagado el descalcificador, se debe dejar el lavaplatos en remojo con 2 a 3 cucharadas de detergente de lavavajillas disuelta en agua caliente y dejar actuar por 90 minutos. Luego enjuagar, secar con un paño suave y dejar secar por 30 minutos. Finalmente aplicar el Bálsamo Easy Care con una esponja suave dejar actuar por una hora y secar con paño suave. Lo ideal, es realizar este procedimiento a última hora, ya que el lavaplatos debe mantenerse seco por 6 horas luego de realizado.

### **Manchas de líquidos (en todo tipo de lavaplatos)**

Para manchas de líquidos, se recomienda aplicar Descalcificador SCHOCK Easy Care y dejar actuar por 10 minutos. Luego enjuagar.

### **Manchas de tizne/hollín (en todo tipo de lavaplatos)**

Para manchas por tizne y hollín, se recomienda frotar la mancha con una esponja embebida en agua y enjuagar.

No utilizar: soda cáustica concentrada, ácido fórmico, agentes abrasivos.