





CONDICIONES DE TRABAJO

- 1- Las presiones de trabajado debarán ser:
Presión mínima: 7.25 PSI (presión de flujo)
Presión máxima: 108.7 PSI (presión estática)
- 2- Evite la aparición y acumulación de vapor a la hora de usar agua caliente.
- 3- La temperatura del entorno de trabajo debe ser superior a 0, en caso de que no sea superior a 0, el grifo se deformará y se agrietará por escarcha.


PREPARACIÓN

- 1- Asegúrese de que no haya arena ni residuos en la tubería antes de la instalación para evitar taponamientos.
- 2- Diámetro de los orificios: La posición de instalación y las dimensiones deben ser como lo muestra la gráfica:




- 3- Como la superficie del cuerpo principal está galvanizada, tenga precaución al desembalar el producto. Durante la instalación, envuelva la superficie galvanizada con un paño suave para evitar arañazos. El producto no debe ser ajustado con un llave de tubería con fuerza para evitar deformación e incluso torsión.

PASOS DE INSTALACIÓN




1- Ajuste la union de 1/2 con cinta de teflon al conector en forma de "S" y atornillela en ambos costados, luego ajuste la distancia y altura al cuerpo principal. Atención: el conector en forma de "S" debe ser atornillado completamente.




2- Deslice la cubierta ornamental en el conector "S", luego deslice una empaquetadura en la tuerca, conéctela a el conector "S" y atorníllelo con una llave. Atención: la tuerca debe atornillarse por completo para evitar fugas de agua en la junta plana de goma, además, la tubería de agua fría y la tubería de agua caliente no deben conectarse de manera incorrecta, la izquierda será la tubería de agua caliente y la derecha será la tubería de agua fría.

3- Después de la instalación, conecte el suministro de agua y verifique si hay fugas de agua en cada parte de la conexión repetidamente, solo después de confirmar que todo está en orden, se puede poner en uso el grifo.




4- Conecte el grifo y apriete la barra de la ducha. Recuerde colocar junta entre estas dos partes. Finalmente, ajuste la dirección de la barra de ducha, el soporte de ducha de mano y el enchufe ajustable.

PASOS DE INSTALACIÓN




5- Marque la posición y taladre 3 agujeros. Introduzca los pernos de expansión y fije la placa de tornillos a la pared con pernos. Luego atornille la base de fijación.




6- Inserte el casquillo ajustable en la base de fijación. Ajustar el distancia a la pared y asegúrese de que la barra de la ducha esté en posición vertical.

Luego apriételo con un tornillo allen. La altura de la barra de ducha superior se puede ajustar aflojando y apretando la manija.




7- Apriete las tuercas de la barra de ducha inferior.




8- Conecte la manguera de la ducha al desviador y a la ducha de mano. Apriete y recuerde colocar junta entre ellos.

PASOS DE INSTALACIÓN




9- El zócalo deslizante se puede deslizar presionando el botón. Puede girar 180 grados.




6- Conecte el cabezal de ducha a la barra de ducha superior y apriete. Recuerda colocar la junta entre ellos.


USABILIDAD



1-Regulación del volumen de agua:
Cuando se levanta la manija, el volumen de salida de agua aumentará al máximo gradualmente; Cuando se presiona el mango hacia abajo, el volumen de salida de agua disminuirá gradualmente hasta que se apague.



2- La regulación de la temperatura del agua:
La temperatura aumenta a caliente cuando la manilla se posiciona hacia la izquierda. La temperatura baja a frio cuando la manilla se posiciona a la derecha.



3-El agua sale del cabezal de la ducha cuando la manija del desviador gira hacia arriba. El agua sale de la ducha de mano cuando la manija del desviador gira hacia abajo.

RECOMENDACIONES

- Manipule suavemente este producto para prolongar su durabilidad.
- Cuando el alreador esté bloqueado, sóloamente desenrósquelo para limpiarlo.
- Cuando la grifería esté funcionando con agua caliente, no se exponga a las altas temperaturas del agua para prevenir lesiones.
- Para mantener la estética y prolongar la apariencia de su producto, realice el siguiente mantenimiento:

Humedezca un paño de algodón en una solución (de agua y jabón suave) para enjuagar el producto. Posteriormente termine la limpieza secando el producto con un paño de algodón limpio. Se recomienda aplicar este mantenimiento a diario en zonas costeras y en zonas no costeras cada 2 o 3 días.


No aplique productos abrasivos, ácidos o disolventes en el mantenimiento de este producto.

- Remueva de forma inmediata residuos cométicos o de jabón para evitar la aprición de manchas en la superficie de este producto.

NOTA

- Este producto puede ser expuesto a cambios sin previo aviso.
- Las modificaciones no afectarán el proceso de instalación.
- Este manual debe ser usado solo para su referencia.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA



Restregar la grifería: Haga uso de un paño de algodón limpio, o una esponja suave, remojado solo en agua. Frote la superficie de la grifería haciendo movimientos circulares. Lave bien la base, el mango y el cuello del grifo. Por favor, no use ningún limpiador.



Enjuague la superficie solo con agua: humedezca un paño de algodón limpio. Limpie la superficie del caño para eliminar la suciedad o cualquier residuo depositado durante la limpieza general del producto. Continúe enjuagando hasta que la superficie esté libre de suciedad.



Seque la superficie con una microfibra limpia o un paño de algodón. Use suaves movimientos hacia adelante y hacia atrás a lo largo de toda la superficie. Continúa hasta que la superficie esté completamente seca. Este paso también dejará una buena apariencia de la superficie.

Atención:

- 1- No use ningún limpiador
- 2- No use un cepillo de tela grueso o un cepillo de metal para fregar la superficie.