



## RECOMENDACIONES INSTALACIÓN PIZARRAS

- En proyectos especiales, las piezas se identifican con un número individual para cada elemento de acuerdo con el diseño del proyecto, no se permite el intercambio de las piezas enumeradas.
- No agregar Cal o arena “sucia” con grumos, piedras o pedazos de cualquier otro material, en la mezcla de aplicación.
- Eliminar la suciedad o el polvo de la superficie de la pizarra antes de la instalación. (Ver FFCC de Fila)
- El sustrato debe estar nivelado y limpio para evitar problemas con la instalación, el adhesivo recomendado es PLATINUM 254.
- Para una mejor adherencia las piezas deben estar libres de hielo o escarcha en el momento de la instalación. No utilice sal para derretir el hielo en las piezas de pizarra o llevar a cabo la instalación en temperaturas bajo cero.
- Mantenga la pizarra limpia durante la instalación, siempre con una esponja y agua limpia, no permitir que salpicaduras de la mezcla se sequen en la superficie de la pizarra.
- Para una mayor uniformidad de las juntas se recomienda utilizar ganchos separadores durante la instalación. (Ver FFCC Niveladores Andal System)
- Limpie las juntas después de la instalación de cada pieza, sin dejar residuos de argamasa o cemento, para un mejor agarre y la aplicación de la lechada o junta. (Ver FFCC de Fila)
- La junta se puede aplicar solo después del secado completo de la mezcla de base y del sellador.
- Utilice un producto de buena calidad para las juntas, resistente al agua, a la humedad, y expansivo, calafatear las juntas correctamente.
- El tamaño de las juntas se debe determinar de acuerdo con el análisis de los movimientos previstos, tamaño de las piezas y la cantidad de carga ejercida sobre ellas; respetando las normas y reglamentos específicos de cada país.



PORCELANATOS – PISOS DE MADERA – PIEDRAS+PIZARRAS – CREAMICAS - COCINAS+MUEBLES – GRIFERIAS – SANITARIOS

- Piezas de hasta 600x400x10mm pueden ser instaladas con el adhesivo adecuado en fachadas de hasta 5 metros de altura, siguiendo estas instrucciones y aplicando junta mínima de 5mm.
- **Sugerencia de juntas:**  
Para las áreas internas - un mínimo de 2mm  
Para las áreas externas – un mínimo de 5mm.

SANTIAGO  
Av. Las Condes 11.400  
F + 56 2 2678 9000  
FAX + 56 2678 9010  
[www.mk.cl](http://www.mk.cl)

ANTOFAGASTA – LA SERENA – VIÑA DEL MAR – RANCAGUA – TALCA - CONCEPCIÓN – TEMUCO – PUERTO MONTT